

Manuale utente: EO Mini Smart Home

Indice:

| | | |
|-------|---------------------------------------|---|
| 1 | Introduzione | 3 |
| 2 | Ricarica di un veicolo | 3 |
| 2.1 | Avvio della carica | 3 |
| 3 | Opzioni di ricarica | 4 |
| 3.1 | Schermo principale | 4 |
| 3.1.1 | Stato della carica | 4 |
| 3.1.2 | Pausa / Resume | 4 |
| 3.2 | Schermata di impostazione | 5 |
| 3.2.1 | Pianificazione della ricarica | 6 |
| 3.2.2 | Solar Charging | 6 |
| 3.3 | Interrompere la Carica | 7 |
| 4 | Cronologia delle sessioni di ricarica | 7 |
| 5 | Risoluzione dei problemi | 9 |
| 6 | Ulteriore support tecnico | 9 |

1 Introduzione

Questo documento descrive in dettaglio le istruzioni per l'utente per la APP soluzione EO Smart Home. Spiega come utilizzare sia la stazione di ricarica che le funzionalità principali dell'app EO Smart Home ad essa associata.

Nota - Si presume che:

- L'utente ha l'app EO Smart Home installata su uno smartphone o ha accesso al portale EO Cloud - <https://portal.eocharging.com/>
- EO Smart home è stata aggiunta alla rete WiFi dell'utente secondo il Manuale di installazione di EO Smart Home.

2 Ricarica di un veicolo

2.1 Avvio della carica

- 1 Assicurarsi che EO Mini sia alimentato e che il LED di stato sia blu lampeggiante.
- 2 Inserire prima il cavo nel veicolo.
- 3 Inserire l'altra estremità del cavo in EO Mini.
- 4 Il veicolo dovrebbe iniziare a caricarsi immediatamente o ricaricarsi all'ora programmata.

La schermata principale è mostrata sotto con e senza ricarica del veicolo




Figure 1 – Main Charging screen on the App


3 Opzioni di ricarica

3.1 Schermo principale

Quando il veicolo è in carica, ci sono impostazioni che possono essere impostate dalla schermata principale.

3.1.1 Stato della carica

Toccando il simbolo % al centro del cerchio, è possibile impostare lo stato di carica corrente per quel particolare veicolo.



3.1.2 Pausa / Resume

Quando un veicolo è collegato alla stazione di ricarica, è possibile mettere in pausa e riprendere la sessione di ricarica premendo la pausa e riprendendo in seguito.




Figure 2 - Pause & Resume

La funzionalità di pausa&resume è descritta di seguito




Figure 3 - pausing and resuming around the Scheduled Charging window

Se il pulsante Resume non viene mai premuto, il sistema consentirà al veicolo di caricarsi fino a quando non è pieno. Si presume che se il proprietario preme il pulsante Riprendi, desidera superare la finestra di ricarica pianificata.

3.2 Schermata di impostazione

Se l'utente scorre con il dito a destra, allora è resa disponibile la schermata delle impostazioni




Figure 4 - The charging options


Ci sono varie opzioni disponibili:

3.2.1 Pianificazione della ricarica

Imposta un periodo di tempo in cui EO Mini può caricare un veicolo elettrico.

3.2.2 Solar Charging

- 1) Questo caricherà il tuo veicolo allo stesso ritmo dell'uscita dell'energia dai pannelli solari.
- 2) Se la potenza solare scende al di sotto della portata minima specificata (ad es. Il sole passa dietro una nuvola), il veicolo si carica alla velocità minima prendendo l'energia che manca dalla rete. Non è sicuro per le batterie del veicolo che durante la carica ci siano ripetuti "start&stop", quindi la rete garantirà sempre una carica alla portata minima.
- 3) La portata minima di carica raccomandata è di 6A.



3.3 Interrompere la carica

Qui di seguito la sequenza corretta per interrompere la ricarica; questa la sequenza corretta per qualsiasi automobile e per qualsiasi caricatore:

- 1 Per interrompere la sessione di ricarica dal veicolo, ad es. sbloccare il veicolo;
- 2 Rimuovere prima il cavo dal veicolo;
- 3 Rimuovere il cavo da EO Mini.

4 Cronologia delle sessioni di ricarica

È possibile rivedere la cronologia delle sessioni di ricarica dall'app.

- 1 Fare clic sulle opzioni di impostazione in alto a destra dell'app e le opzioni vengono visualizzate come mostrato nella Figura 5




Figura 5 - Settings and Options

2 Selezione "My History"




Figura 6 - My History

3 Per visualizzare più dettagli, selezionare una delle sessioni di ricarica




Figura 7 - Detailed Charging Session History

5 Risoluzione dei problemi

Cosa significano i colori del LED su EO Mini?

Il LED è un indicatore dello stato di funzionamento del dispositivo di ricarica EO Mini. Per avere maggiori dettagli vi preghiamo di consultare il manuale apposito [EO Mini & EO Basic LED Guide.pdf](#) presente nel "EO Resource Centre" oppure a richiesta presso il distributore.

-